

## 2.4GHz 空用 送信機⇄受信機の互換表

送信機	通信システム	受信機 (FASST 7ch)	受信機 (FASST Multi ch)	受信機 (FASST 7ch/ FASST Multi ch)	受信機 (FASSTest)	受信機 (T-FHSS AIR)	受信機 (T-FHSS AIR Mono)	受信機 (S-FHSS)
		R607FS R616FFM R617FS R6004FF R6106HF R6106HFC	R608FS R6008HS R6014FS R6014HS R6108SB R6208SB R7018SB R7108SB	R6202SBW R6203SB R6203SBE R6303SB R6303SBE R7006SB R7108SB	R7003SB R7006SB R7008SB R7018SB R7108SB CGY760R	R3001SB R3004SB R3006SB R3008SB CGY760R	R3106GF R3206SBM (テレメトリー使用不可)	R2001SB R2106GF R2006GS R2008SB R2000SBM
T32MZ T18MZ-WC T18SZ T16SZ FX-36	FASST 7ch	OK	—	OK	—	—	—	—
	FASST Multi ch	—	OK	OK	—	—	—	—
	FASSTest	—	—	—	OK	—	—	—
	T-FHSS AIR	—	—	—	—	OK	OK	—
	S-FHSS	—	—	—	—	—	—	OK
T18MZ T14SG FX-22	FASST 7ch	OK	—	OK	—	—	—	—
	FASST Multi ch	—	OK	OK	—	—	—	—
	FASSTest	—	—	—	OK	—	—	—
	S-FHSS	—	—	—	—	—	—	OK
T10J T12K T6K	T-FHSS AIR	—	—	—	—	OK	OK	—
	S-FHSS	—	—	—	—	—	—	OK
T6L	T-FHSS AIR Mono (テレメトリー使用不可)	—	—	—	—	OK	OK	—
T6EX T7C	FASST 7ch	OK	—	OK	—	—	—	—
T6J T8J	S-FHSS	—	—	—	—	—	—	OK
T8FG T8FGS FX-20	FASST 7ch	OK	—	OK	—	—	—	—
	FASST Multi ch	—	OK	OK	—	—	—	—
T10CG	FASST 7ch	OK	—	OK	—	—	—	—
	FASST 10ch	—	OK	OK	—	—	—	—

モジュール	通信システム	受信機 (FASST 7ch)	受信機 (FASST Multi ch)	受信機 (FASST 7ch/ FASST Multi ch)	受信機 (FASSTest)	受信機 (T-FHSS AIR)	受信機 (T-FHSS AIR Mono)	受信機 (S-FHSS)
		R607FS R616FFM R617FS R6004FF R6106HF R6106HFC	R608FS R6008HS R6014FS R6014HS R6108SB R6208SB R7018SB R7108SB	R6202SBW R6203SB R6203SBE R6303SB R6303SBE R7006SB R7108SB	R7003SB R7006SB R7008SB R7018SB R7108SB CGY760R	R3001SB R3004SB R3006SB R3008SB CGY760R	R3106GF R3206SBM (テレメトリー使用不可)	R2001SB R2106GF R2006GS R2008SB R2000SBM
TM8 モジュール	FASST 7ch	OK	—	OK	—	—	—	—
	FASST 8ch	—	OK	OK	—	—	—	—
TM10 モジュール	FASST 7ch	OK	—	OK	—	—	—	—
	FASST 10ch	—	OK	OK	—	—	—	—
TM14 モジュール	FASST 7ch	OK	—	OK	—	—	—	—
	FASST Multi ch	—	OK	OK	—	—	—	—
TM-FH モジュール	S-FHSS	—	—	—	—	—	—	OK