

T6K-V3S ソフトウエアアップデート方法

T6K-V3S は Futaba WEB サイト http://www.futaba.co.jp/ からデータ をダウンロードして最新のソフトへ更新することができます。

※記載されているパソコン・T6K-V3Sの各表示画面は一例です。画面が変更されたり異なる場合がありますのでご了承ください。

必要なもの



事前の準備

(CIU-2 をご使用の場合は CIU-2 のドライバソフトをインストールします。) USB ポート CIU-3 または CIU-2

CIU-3 は初めてパソコンへ接続すると自動でドライバソフトがインストールされます。 **CIU-2** は Futaba WEB サイトからドライバソフトをインストールします。 それぞれ CIU-3/CIU-2 のマニュアルに従ってドライバソフトをインストールしてください。

1. パソコンへ CIU-3 のドライバソフトをインストールします。

-1-

アップデート手順

- 注意:アップデート中にバッテリーの残量が無くなると、アップ デートに失敗します。バッテリー残量が50%以下の時は、 充電してからアップデートしてください。
- 注意:アップデート後も本体内のモデルデータはそのまま使用で きます。
- アップデートファイルを Futaba WEB よりお持ちの PC にダウンロードします。

http://www.rc.futaba.co.jp/dl/index.html



 ダウンロードしたアップデートファイル(zip 圧縮形式) を展開(解凍)します。



展開(解凍)されたアップデートファイルをパソコンへ表示させておきます。



図のように送信機とパソコンを CIU-3 または CIU-2 を介して接続します。





5. CIU-2 の場合 は END ボタンを押しながら、送信機の 電源を ON します。









※アップデー	ト中の異常につい	T
--------	----------	---

アップデート中にケーブルが抜けたり、接触不良が起きた場合、アップデー トが途中で停止します。

その場合は、再度アップデートを最初からやり直してください。

通常の操作でアップデート画面が表示されない場合は、以下の操作でアップ デート画面を表示させて実行してください。

◆電源 ON のまま T6K-V3S のバッテリーを外し、END キーを押しながらバッ テリーを接続します。

なおアップデートできない場合は、Futaba カスタマーサービスまでご相談 ください。

T6K-V3S ソフトウェアアップデート変更内容

(V1.02)

このソフトウェアアップデートにより、次の機能が追加または変更されます。

●スロットルカットが有効の場合に、ジャイロ機能が動作しない不具合を改修しました。