







# T26SZ,T16IZ(S)

## GYA553 Ver.4

設定説明書

# Futaba

1M23Z08513



ジャイロセッティング

T26SZ,T16IZ(S) と飛行機用 6 軸ジャイロ GYA553 を接続することで GYA553 の設定を行うことができます。

### 送信機とジャイロの接続



ジャイロと T26SZ,T16IZ(S)の接続ケーブルの抜き差しは、必ず電源を OFF の状態で行う。



ホーム画面

ホーム画面の表示内容

ホーム画面は、電圧、ジャイロ動作モード、 感度などの基本情報を表示します。



ベーシックメニュー

基本的な設定をするメニューです。各ベーシックメニューは必ず設定が必要です。

ホーム画面 Airplane コンディション1 🛄 8.1V 6.5V 保持力 C5 AIL ジャイロ OFF ベーシックメニュー ELE ジャイロ OFF RUD ジャイロ OFF Gyro Version x.x ベーシックメニュー画面 ベーシックメニュー Airplane コンディション1 「IIIII 7.8V ◆設定 Model1 コンディション1 40000 7.6V 設定 設定 SBUS ベーシック ジャイロセット方向 左 ダウン 右 主翼タイプ エレボン 尾翼タイプ Vテール サーボタイプ AN: 70Hz SBus(HS) RUD2 Ch3(Thr) SBus(Std) SB/R2 アウト ◆ SBUS ベーシック SBUS ベーシック Model1 コンディション1 1111 7.6V AIL ゲイン AIL ELE ゲイン ELE ゲイン RUD CH8 RUD ELE2 RUD2 AIL2 INH



	設定
設定 1/9 サーボタイプ	
設定 Model1 コンディション1 (IIIIII 7.6V <sup>1/9</sup>	
ジャイロセット方向 アップ 左 ダウン 右	
主翼タイプ ノーマル エレボン	
尾翼タイプ ノーマル Vテール	
サーボタイプ DG:285Hz AN: 70Hz	サーボタイプを入力します。
SB/R2 アウト SBus(HS) RUD2 Ch3(Thr) SBus(Std)	
デジタルサーボ アナログサーボ	





	設定				
<mark>設定 4/9</mark>	5/9 サ・	ーボリミット			
設定	Model1 コンディ	ション1 💷 7.6V	4/9	各舵のリミット位置(最大動作位置)を調整します。	
サーボリミット					
AIL	100 %	100 %			
ELE	100 %	100 %			
RUD	100 %	100 %			
AIL3	100 %	100 %			
設定 サーボリミット	Model1 コンディ	ション1 💷 7.6V	5/9	使用している舵は、すべて調整してください。	
AIL2	100 %	100 %			
ELE2	100 %	100 %			
RUD2	100 %	100 %			
AIL4	100 %	100 %			
SB/R2 ポートの 「S.BUS(STD)」 ニューに、AIL3 ます。 ※ AIL3 と AIL ボタン設定	の出力が「S. が選択され 3 と AIL4 の話 4 の設定は G では設定でき	.BUS(HS)」または ていると、設定メ 設定項目が表示され 5YA553 本体の 5ません。	エルを右		



エルロン・スティック を左フル操作して

最大動作位置になるように 数値(%)を調整

#### 設定

### 設定 6/9 保持力の調整

AVCS モード時の機体の姿勢保持力を調整できます。 数値を小さくすると保持力が弱くなり、操作フィーリングがノーマル・モードに近づきます。

送信機のチャンネル操作で、現在のナンバー C1 ~ C5 を表示します。

送信機のフライト・コンディション機能のように、送信機からのスイッチ操作で、AVCS モードの機体の姿勢保持力レートを最大5通りのデータを設定して、切替えて使用することができます。送信機の AFR 機能のあるチャンネルに保持力レート切替スイッチを設定し、AFR のポイントカーブで各レート毎にポイントを設定して切り替えることができます。フライトコンディション機能を使用して、フライト・コンディション・スイッチと連動させることも可能です。





### 設定

### 設定 7/9 4D フライトジャイロリバースモードの調整

7ページ目は、ジャイロリバースモードの設定になります。バック飛行時に、エルロン、エレベー ター、ラダーの制御方向をリバースにするかの選択を行います。通常バック飛行時は、全て の舵の操舵方向が逆になりますので、ジャイロの制御方向もリバースにします。

前進 (FW)、バック (BK) の切り替えは、保持力と同様の CH12 の信号を使っています。スロットルスティックの中点付近から 上側が前進、下側がバックになります。

詳細の切り替えポイントの設定については、送信機の設定を参照願います。

ジャイロリバースモード時は、機体の傾き方向と同方向にジャイロが制御します。前進・バックと切り替えて、ジャイロの制 御方向が正しく切り替わるかの確認してください。 **S.BUS ベーシック画面 3/4** 

設定	Model1 コンディション1 💷	7.6V 7/9
4Dフライト	СЗ / ВК	
AIL	無効	
ELE	無効	
RUD	無効	

SBUS ベーシッ	ク Model1 コンディ	ション1 🔳	7.6V	3/4
4Dフライト	CH12	C3	/ BK	
		-100	0	100
	ВК	⊢ ⊢+		

### 設定 8/9 4D フライトモードの調整

8ページ目は、ジャイロ動作の細部のパラメーター設定を行います。

AET (BK), AET (FW) 機能は、前進、バック遷移時の機体の飛行姿勢の推定を行い、ジャイロ制御を最適化します。機体姿勢変化 が早い場合は値を小さくします。姿勢変化が緩やかな場合は値を大きくします。前進、バック遷移時の補正値を独立に設定で きます。設定範囲は 0 ~ 30 です。OPC パラメーターは、制御量の増加と減少時の速度調整を行います。設定範囲は 0 ~ 27 です。 設定例の値は、SkyLeaf-ST の標準設定値になります。機体の特性や、フライトスタイルにより最適値が変わります。

設定		Model1 コンディショ	レ1 💷 7.6	6V 8/9		
4Dフライト C3 / BK						
AET(BK)		12	AET(FW)	8		
OPC AIL	INC	6	DEC	6		
OPC ELE	INC	6	DEC	6		
OPC RUD	INC	6	DEC	6		

_		-
' I	7-8 ページは 4D バック飛行の設定で	
	す。詳細の設定は Futaba ホームページ	
	T26SZ,T16IZ(S) GYA553 4D フライトセッ	
	ティングマニュアルをご参照ください。	1
L		_

設定 9/9 リセット



各設定項目のリセットを行います。実行後は出荷時の 初期値に戻ります。

SBUS ベーシックメニュー

#### 使用する送信機に合わせて、各ファンクションの CH 設定をします。使用しないファンクションは INH に設定します。 SBUS ベーシック Model1 コンディション1 1111 7.6V 1/4 ▲警告 ----AIL ゲイン AIL ELE CH2 ゲイン ELE ゲイン RUD CH8 RUD CH4 ELE2 INH RUD2 AIL2 INH INH \_ - - -タッチするとチャンネル が変更できます。 タッチするとレート切替 CH 設定 ページへ移動します。 Model1 コンディション1 11111 7.6V /1 ディション1 (IIIII) 7.6V Mor ⊐ > SBUS ベーシック SBUS ベーシック 2/4 -C3 🗲 BK-CH12 保持力 コンディション -100 0 100 CH13 Ρ2 C2 リセット C3 P3 CH7 C4 Ρ4 閉じる CH8 C5 Ρ5 レート切替に使用する CH をタッチし て選びます。 保持カレート C2 ~ C5 Model1 コンディション1 (IIIII 7.6V Model1 コンディション1 40000 7.6V 3/4 SBUS ベーシック SBUS ベーシック 3/4 4Dフライト C3 / BK コンディション -100 0 100 CH1 ΒK リセット CH2 CH6 DG2 CH3 CH7 閉じる CH8 CH16 SBUS ベーシック Model1 コンディション1 (1111) 7.6V 4/4 オートリカハ゛リー スイッチ СН10 🕂 リセット SBUS ベーシックメニューでの S.Bus 設定項目をリセットします。 \_ 1 AIL3 INH SB/R2 ポートの出力が「S.BUS(HS)」または「S.BUS(STD)」が選 \$ 択されていると AIL3 と AIL4 の CH 設定項目が表示されます。 AIL4 INH ここで、AIL3 と AIL4 のの操作 CH を設定すると、ジャイロ制御 された信号が、S.BUS 出力の該当 CH に出力されます。 ※ 送信機側のファンクション設定画面の操作 CH と CH 設定と 合わせてください。 オートリカバリーを ON/OFF ※ AIL3 と AIL4の CH 設定が INH のときは、ジャイロ制御されず、 させるスイッチのチャンネル 送信機から送られたデータがそのまま出力されます。 設定です。