

R7201SB/R7301SB ソフトウエアアップデート方法 R7201SB/R7301SB は Futaba WEB サイトからデータをダウンロード して最新のソフトへ更新することができます。

※記載されているパソコンの各表示画面は一例です。機種により異なる場合がありますのでご了承ください。

必要なもの:CIU-3 を使用する場合





必要なもの : T16IZS(V4.0~), T16IZ(V6.0~), T26SZ を使用する場合



CIU-3 を使用する場合

事前の準備

1. パソコンへ CIU-3 のドライバソフトをインストールします。



CIU-3 は初めてパソコンへ接続すると自動でドライバソフトがインストールされます。

アップデート手順

 アップデートファイルを Futaba WEB よりお持ちの PC にダウンロードします。

https://www.rc.futaba.co.jp//



 ダウンロードしたアップデートファイル(zip 圧縮形式) を展開(解凍)します。



 展開(解凍)されたアップデートファイルをパソコンヘコピー して同じフォルダへ入れます。

 図のように R7201SB/R7301SB とパソコンを CIU-3 を介して接続します。



5. SW を押したまま受信機電源を ON します。



6.赤が1回点滅したらSWを離します。







8. オレンジ点灯になったら SW を離します。

7. すぐに SW を長押します。

受信機がアップデート待ち状態になりました

9. PC ヘコピーしたアップデートファイルを実行します。



アップデート手順

 受信機のアップデートファイルを Futaba WEB よりお 持ちの PC にダウンロードします。

https://www.rc.futaba.co.jp/



- **2.** ダウンロードしたアップデートファイル(zip 圧縮形式) を展開(解凍)します。
- **3.** PC にマイクロ SD カードを挿入して、PC 上で展開した「FUTABA」フォルダーをマイクロ SD カードにコピーします。
- 4. 「FUTABA」フォルダーをコピーしたマイクロ SD カードを、送信機のカードスロットに挿入します





6. 送信機の電源を ON し、システムメニューから [アップデート]を開きます。

システムメニュー	New アイドルアップ1 ₪	7.7 V	1/1
画面設定	音量設定	日付と時刻	
ハードウェア設定	バッテリー設定	レンジチュ	ェック
S.Bus サーボ	受信機設定	DLPH-2	設定
SBD 設定	アップデート	インフォメ-	ーション

※送信機の機種により表示画面は異なります。

7. [受信機アップデート]→ [R7201SB] をタップします。 ※ R7301SB も R7201SB をタップします。



8. SWを押したまま受信機電源を ON します。



9.赤が1回点滅したら SW を離します。





10. すぐに SW を長押します。



11. オレンジ点灯になったら SW を離します。

受信機がアップデート待ち状態になりました

12.送信機の[アップデート]ボタンをタップします。



13. アップデートが完了すると、R7201SB/R7301SB の緑 LED が点灯します。



14.終了すると、送信機は以下の表示になります。



15. バージョンは[システムメニュー]→[受信機設定]→[読み込み]をタップすると確認できます。

16. 各接続を外します。

V1.2 アップデート内容

●リンク処理を改善しました。