

T6PV ソフトウエアアップデート方法

T6PV は Futaba WEB サイト http://www.futaba.co.jp/ からデータを ダウンロードして最新のソフトへ更新することができます。



- アップデートの方法
- **1.** アップデートファイルを Futaba WEB よりお持ちの PC にダウンロードします。

https://www.rc.futaba.co.jp/support/software

- **2.** ダウンロードしたアップデートファイル (zip 圧縮形式) を展開 (解凍) します。
- PC にマイクロ SD カードを挿入して PC 上で展開した FUTABA フォルダをマイクロ SD カードへコピーします。
 既に microSD カード FUTABA フォルダがある場合、上書 きしてください。





4. FUTABA フォルダをコピーしたマイクロ SD カードを T6PV へ挿入します。



5. T6PV の 1.END ボタンを押しながら 2. 電源を ON します。アップデートが開始されます。



6. アップデートが正常に完了すると、以下の表示 になります。



7. T6PV の電源を OFF してください。



アップデート中に異常が発生した場合、下記の エラーメッセージが表示されます。

"Low battery."

バッテリー残量が少ないため、アップデートを 中止しました。T6PV の電源を OFF にして、バッ テリーを充電してから、再度アップデートを 行ってください。

"Update file not found."

アップデートファイルが見つかりません。 microSD カードに、T6PV の電源を OFF にして、 マイクロ SD カードに正しくファイルがコピー されているか PC でご確認ください。

"Broken file."

アップデートファイルが壊れているか、異なる 機種用のアップデートファイルです。T6PVの 電源を OFF にして、PC でマイクロ SD カード のファイルをご確認ください。

"Write error."

書き込みエラーです。何度も発生する場合は、 カスタマーサービスに点検をご依頼ください。

T6PV バージョン確認方法



R404SBS(E) バージョン確認方法



R404SBS(E) 受信機のバージョン が表示されます。

Ch.3 デジタル(ハイスピード)
Ch.4 デジタル(ハイスピード)

T6PV ソフトウェア・アップデート内容

Ver.1.1

以下の不具合を修正しました。

1. フィーリングモードの設定値が保存されない。

2. MiniZ FHSS のステアリングフォースとジャイロ (MINIZ FHSS) の設定値が保存されない。