1M23Z06201

T12K ソフトウェアアップデート方法

T12K は Futaba WEB サイト http://www.futaba.co.jp/ からデータをダウンロードして最新のソフトへ変更することができます。

[アップデート手順]

- ※インターネットが使えるパソコン、micro SD カードリーダー、micro SD カードが 必要です。
- 1. アップデート用 micro SD カードの作成
- 市販の micro SD カードを T12K でフォーマットします。micro SD カードに入っていたデータは削除されますのでご注意ください。
 1M23Z06202







 ジバッテリーカバーを矢印の方向 にスライドさせます。

- ③ micro SD カードを図の向きに挿入 します。
 * 外す時は、micro SD カードを更に押込むと ロック解除されます。
- 2. micro SD カードを上図のように挿入してか ら、送信機の電源を ON します。フォーマッ トされていない micro SD カードの場合右の 画面がでます。タッチセンサーをスクロー ルして "FORMAT" を選択して "RTN" を押し ます。
- 3. "YES" を選択して "RTN" を押します。
- 4. フォーマット中は "NOW FORMATING..." の 表示がでます。そのままお待ちください。
- 5. フォーマットが完了すると右の画面がでま す。送信機の電源を OFF して micro SD カー ドを取り出します。



THIS CARD HAS NOT BEEN INITIALIZED.

CANCEL FORMAT

- - FORMAT COMPLETED.
- 2. micro SD カードへアップデートデータをコピーする。
- Futaba WEB サイトからダウンロードした T12K のアップデートデータ を展開(圧縮ファイルを右クリックして解凍)してください。展開する と以下の6個のファイルが作成されます。
 - T12KUpdate.exe
 T12KUpdate.dat
 T12K_UPDATE.dat
 T12K_AP.bin
 T12K_UPLD.bin
- 2. さきほどフォーマット した micro SD カードをパソコンの micro SD カー ドリーダーに挿入します。

3. 1. で作成した "T12KUpdate.exe" を実行してください。以下の画面が表示されます。

7455048	air.	
Phase select for the flat data for must		
a		
 B. D. DVD/CD-RW P3(7 II) B. SL-(178 7×32 F) B. W SL-(176 7×32 F) 		
* * 170708 Fa Serve 1702000	(0.9H4Z 12)	
1	a second	
	1 46/24	

パソコンの「フォルダの参照」ウインドウから micro SD カードをセットしたドライブを選択して、パソコンの「OK」ボタンにカーソルをおきクリックしてください。

rizk op	uate		-
j)	Data Copy	On The SD Ca	rd. OK
Connector		-	4

5. コピーが完了すると以下の画面が表示されます。パソコン画面の「END」 ボタンにカーソルをおき、クリックして終了してください。

It confirmed the file of the copy object, mustring in the SD Card Is succeeded in the recard of the SD Card oneying data to the SD card	
The copy to the SD Card ended normally.	

 エクスプローラーでカードのアイコンを右クリックして「取り出し」を 選択し、micro SD カードを取り出せる状態にしてから micro SD カード をカードリーダーから取り出してください。

3. T12K をアップデートする。

- 1. アップデートファイルの入っている micro SD カードを送信機に挿入し ます。
- 2. 送信機の HOME/EXIT ボタンを先に押して、押したまま電源スイッチを ON します。



PROGRAM UPDATE START: PUSH MON. 3SEC 5. アップデートが完了すると "COMPLETED" FF がでます。送信機の電源を OFF します。

PROGRAM UPDATE COMPLETED

6. micro SD カードをとりだします。

4. U.MENU/MON. を 3 秒間押し続けるとアッ プデートがはじまります。しばらくお待ち ください。

PROGRAM UP	DATE
UP LOADIN	IG

7. 再度送信機を ON して、システムメニューのインフォメーションでバー ジョンが最新になっているのを確認してください。

リステムメニュー	インフォメージョン	
レーナー スタートセレクト ***ィスフ [®] レイ オートロック レーサ*ーネーム <mark>インフォメージョン</mark> やひト* SBUS サーホ** レ/Wセッティ	ファロタックト 012050002 BF ID 122920001 キャンコット エポンド パーシックコン エポン フェ チィキ エポン トートッサイズッ 0/23766	D

T12K 音声ソフトのインストール方法

T12K 音声ソフトは Futaba WEB サイト http://www.futaba.co.jp/ からデータをダウンロードしてインストールすることができます。 音声の変更が不要の場合はインストールする必要はありません。

- ■本体ソフトと音声ソフトは別です。英語音声へ変更したい場合などは音声ソフトを Futaba の WEB サイトからダウンロードします。
- ■音声ソフトは日本語、英語があります。送信機にはどちらか1つしかインストールできません。
- ■音声データを変更しても、送信機の表示言語は変わりません。
- ■音声は送信機のイヤホンジャックに市販のφ 3.5 プラグのイヤホンを接続してください。それ以外から音声はでません。
- ■インターネットが使えるパソコン、micro SD カードリーダー、micro SD カードが必要です。

[音声ソフトのインストール手順]

- 1. T12K でフォーマットされた micro SD カードへ音声ソ フトをコピーする。
- お持ちのパソコンで、Futaba WEB サイトからダウンロードした T12K の音声アップデートデータを展開(圧縮ファイルを右クリックして解凍) してください。展開すると以下の6個のファイルが作成されます。

日本語版:	英語版:
• T14sgInstallSoundJpn.exe	• T14sgInstallSoundEng.exe
· T14sgUpdate.dat	• T14sgUpdate.dat
\cdot T14SG_INSTALL_SOUND.dat	· T14SG_INSTALL_SOUND.dat
• T14sgSpeechJpn1.bin	 T14sgSpeechEng1.bin
 T14sgSpeechJpn2.bin 	 T14sgSpeechEng2.bin
• T14sgSpeechJpn3.bin	• T14sgSpeechEng3.bin

- T12K でフォーマット(前項参照)した micro SD カードをパソコンの micro SD カードリーダーに挿入します。
- 3.1. で作成した "T14sgInstallSound***.exe" を実行してください。
- 4. パソコンの「フォルダの参照」ウインドウから micro SD カードをセットしたドライブを選択して、パソコンの「OK」ボタンにカーソルをおきクリックしてください。
- 5. コピーが完了したら、パソコン画面の「END」ボタンにカーソルをおき、 クリックして終了してください。
- 6. エクスプローラーでカードのアイコンを右クリックして「取り出し」を 選択し、micro SD カードを取り出せる状態にしてから micro SD カード をカードリーダーから取り出してください。

2.T12K に音声データをインストールする。

- 1. 音声データの入っている micro SD カードを T12K に挿入します。
- 2. T12K の HOME/EXIT ボタンを先に押して、押したまま電源スイッチを ON します。
- 3. 数秒後に次の画面がでます。
- 4. U.MENU/MON. を3秒間押し続けるとインス トールがはじまります。しばらくお待ちく ださい。

INSTALLSOUND INSTALLING

START: PUSH MON. 3SEC

INSTALLSOUND

INSTALL SOUND

INSTALL ING

INSTALLSOUND

- 5. 約 16 秒で画面のバーが終了し、再度スター トします。そのままお待ちください。
- 6. 今度はバーがゆっくり進みます。
- 7. 約2分ほど時間がかかります。絶対に電源 を OFF しないでください。
- 8. 完了したら(COMPLETED の表示) micro SD カードをとりだします。
- 9. リンケージメニューのテレメトリーセッテ イのバージョンが変わっているのを確認し てください。

COMPLETED	

IDEM (JPN)
er.
3 Exam

