

4Dモードセッティングマニュアル



必要なもの



1. ジンバルのリンケージ

エレベーターサーボとピッチジンバル、ラダーサーボとヨージンバルをそれぞれ連動するように リンケージします。 (スリット切り込み位置の型紙が次ページにあります。)





●スリット用型紙2

原寸(実際のサイズ)でこのページ を印刷して切り抜いてください。



1. 図のように型紙を胴体パーツへ仮止めして赤点線部をカッターで穴あけします。



※カット後の破材は胴体組立完了まで取り除かないでください。



2. エレベーター・ラダーサーボにジンバル操作用のロッドアジャスターを取り付けてサーボを取り付けます。









ジンバルリンケージの図

緑:ピッチ軸リンケージ

赤:ヨー軸リンケージ

上からの図



 ピッチ、ヨー軸ジンバル駆動ロッドは、1.5mm φのカーボンロッドを使用します。ロッド長は、ピッチ軸: 210mm、ヨー軸: 300mm でカットします。胴体貫通部は、外形 3mm、内径 2mm のノイズレスパイプでカバーします。 パイプ長は、ピッチ軸: 95mm、ヨー軸: 110mm です。





4. 4D ジンバルをマニュアルに従って組み立てます。 組み立て後のジンバルを機体に搭載します。



5. 切り抜いたスリットのロッド入口・出口をロッドがスムーズに動作するように斜めにヤスリで削ります。











6. ヨー軸ロッドを外形 3mm、内径 2mm、長さ 100mm のノイズレスパイプでカバーしリンケージします。





ジンバルの可変角度は、最大±20°になります。







7. ピッチ軸ロッドを外形 3mm、内径 2mm、長さ 95mm のノイズレスパイプでカバーしリンケージします。







ジンバルの可変角度は、最大±20°になります。





バック飛行を行った場合、操舵面が後ろから風圧であおられる力が働き、ヒンジ面は破断することがあります。エルロン、エレベータ、ラダーのヒンジ面にプラスチック用接着剤(ボンド GP クリア等)を薄く塗布すると、ヒンジ強度が増します。 加えて、エルロンの過度なあおり角を制限するため、図のような棒を立てて、ストッパーを付けると、エルロンヒンジを保護できます。







2. ジャイロ GYA553 の設定方法

正転・逆転切り替え可能な ESC とプロペラ、エレベーター動作とラダー動作に連動した 2 軸のモー ター・マウントが搭載された 4D フライト対応の SkyLeaf ST に、GYA553 を搭載した場合の 4D モー ドの設定例を説明します。例は GYA553 を胴体の下面に設置した場合を示します。 GYA553 の設定は、送信機(T26SZ,T16IZS,T16IZ,T32MZ)及び GPB-1 を使って設定が出来ます。 以下の設定例は、T26SZ を使用した設定例になります。

● GYA553 は 4D フライト対応版、ソフトバージョン Ver.4.xx を使用してください。

● GYA553 を胴体下面に背面状態で設置してください。



1. 図のように GYA553 と送信機を接続します。



2. T26SZ の電源をオンして、モデルメニューの「ジャイロセッティング」メニューを開きます。「スタート」ボタンを押して、 設定をスタートします。

> ł .

※ GYA553 の電源は T26SZ から自動で供給されますので、機体側の電源は入れないでください。

モデルメニュー	SkyLeaf-ST-4D Forward	8.2V 1/1	
サーボモニター	コンディション選択	AFR	
デュアルレート	プログラムミキシング	エルロン → ラダー	
I77 [°] レーキ → Iレベータ	ラダー → エルロン	ラダー → エレベーク	Þ
スナップ・ロール	エアブレーキ	ジャイロ	
アクセラレーション	モーター	ジャイロセッティン	グ



3. ジャイロセッティングのホーム画面が表示されます。「ベーシックメニュー」ボタンを押します。「設定」、「SBUS ベーシック」 の選択ボタンが表示されます。

G	YA553	SkyLeaf-S Forward	-4D ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	/	ベーシックメニュー	SkyLeaf-ST-4D Forward	•••••• 8.2V
保持力	С	1 / FW	7.4V			=n.e4a	
AIL	NORM	20 %	ベーシックメニュー			設定	-
ELE	NORM	80 %			•	SBUS ベーシック	
RUD	NORM	80 %					
Gy	ro Version	4.0					

4.「SBUS ベーシック」ボタンを押して、SBUS チャンネルの設定を行います。AIL2,ELE2,RUD2 は未使用ですので、「INH」に設定 します。保持力及び 4D フライト (ジャイロリバース) チャンネルは「CH12」に設定します。オートリカバリーチャンネルは「CH10」 に設定します。

注1:4D フライトのチャンネル設定が INH の場合は、4D 関連の設定メニューが表示されません。

注2:オートリカバリー動作は、バック飛行モード時は動作しません。

注3:4D フライトを行わない機体に取り付ける場合は、安全のため、4D フライトチャンネル設定を必ず INH に設定してください。







5. SBUS ベーシック」ボタンを押して、SBUS ベーシック設定を終了します。次にベーシックメニュー画面の「設定」ボタンを押 します。設定メニューの1ページ目が表示されます。設定メニューは9ページ有ります。

ジャイロセット方向は、胴体下面に背面設置しますので、「ダウン」方向を選択します。主翼タイプ、尾翼タイプは SkyLeaf で は「ノーマル」になります。サーボタイプは、同梱サーボはデジタルサーボですので、「DG:285Hz」を選択します。SB/R2 ア ウト端子の選択は、Ch3(Thr)を選択します。ESC からの BEC 電源供給が最適化されます。受信機への接続は S.BUS 配線のみで 済みます。

「1/9」ボタンを押して、2ページ目を表示します。

設定	SkyLeaf-S Backward	T-4	D	8.2	V	1/9
ジャイロセット方向	アップ		左	ダウン	/	右
主翼タイプ	ノーマル	,	エレ	ボン		
尾翼タイプ	ノーマル	•	٧テ	ール		
サーボタイプ	DG:285H	z	AN:	70Hz		
SB/R2 アウト	SBus(HS)	R	UD2	Ch3(T	hr)	SBus(Std)

- 6. 2ページ目は、ジャイロの動作方向を設定します。動作方向は、機体が前進時の設定を行います。機体のエルロン(ロール)、 エレベーター(ピッチ)、ラダー(ヨー)の動作方向に対して、ジャイロの動作が逆方向に制御することを確認してください。ジャ イロ動作方向の確認は、送信機の設定が完了してから行います。7項以下も動作確認は同じく送信機の設定が完了してから行 います。
 - 注:動作確認時は、危険防止のためプロペラを外して行ってください。
 - 注:ジャイロ動作方向を逆に設定すると、飛行時、非常に危険な状態になります。



7.3ページ目は、サーボニュートラル位置の調整を行います。ニュートラル位置の調整は、送信機のサブトリム機能でも調整可能 ですが、ジャイロ側で調整する方が、左右の振れ幅のバランスが崩れませんので、出来るだけジャイロ側で調整をしてください。

設定	SkyLeaf Backwar	-ST-4D ′d	8.2	2V	3/9
ニュートラル オフセット					
AIL	+15	AIL2		H	+0
ELE	+10	ELE2		H	+0
RUD	-35	RUD2		н	+0

8. 4 ページ目は、サーボリミット調整になります。サーボの振れ角はジャイロ動作により拡大されます。エルロン、エレベーター、 ラダーを最大に振った時、サーボの振れ角度がリンケージの最大振れ角を超えない角度にサーボリミット値を調整します。左右、 上下方向独立に調整できます。5 ページ目は AIL2, ELE2, RUD2 のリミット調整ですが、今回は使用しないので設定は不要です。

設定	SkyLeaf Backwar	-ST-4D rd u	8.2 V	4/9
サーボリミット				
AIL	100 %	100 %		
ELE	100 %	100 %		
RUD	110 %	110 %		

9. 6ページ目は保持力の調整になります。保持力とは、AVCS モード動作時の姿勢保持機能の調整を行います。数値を下げていくと、ノーマルモードに近い動きになります。4D フライト時に、バック上昇ロールを行った時などの、ジャイロの過剰制御を防止します。保持力の調整は、C1 ~ C5 の 5 段階に設定が可能です。その選択を CH12 の信号により行います。例では、C1 (CH12: -100%)と C5 (CH12: +100%)を使用して、前進時 (100%)とバック時 (70%) に保持力を切り替えています



設定	SkyLeaf- Backwar	∙ST-4D d	1111 8.2V	6/9
保持力	C5 / BK			
AIL	70	C5		
ELE	70	C5		
RUD	70	C5		

10.7ページ目は、ジャイロリバースモードの設定になります。バック飛行時に、エルロン、エレベーター、ラダーの制御方向を リバースにするかの選択を行います。通常バック飛行時は、全ての舵の操舵方向が逆になりますので、ジャイロの制御方向も リバースにします。

前進 (FW)、バック (BK)の切り替えは、保持力と同様の CH12 の信号を使っています。スロットルスティックの中点付近から 上側が前進、下側がバックになります。

詳細の切り替えポイントの設定については、送信機の設定を参照願います。

ジャイロリバースモード時は、機体の傾き方向と同方向にジャイロが制御します。前進・バックと切り替えて、ジャイロの制 御方向が正しく切り替わるかの確認してください。



設定	SkyLeaf-ST-4D Backward	 8.2V	7/9
	/ -//		
4Dフライト	C5 / BK		
AIL	リバース		
ELE	リバース		
RUD	リバース		

11.8ページ目は、ジャイロ動作の細部のパラメーター設定を行います。

AET (BK), AET (FW) 機能は、前進、バック遷移時の機体の飛行姿勢の推定を行い、ジャイロ制御を最適化します。機体姿勢変化 が早い場合は値を小さくします。姿勢変化が緩やかな場合は値を大きくします。前進、バック遷移時の補正値を独立に設定で きます。設定範囲は 0 ~ 30 です。OPC パラメーターは、制御量の増加と減少時の速度調整を行います。設定範囲は 0 ~ 27 で す。設定例の値は、SkyLeaf-ST の標準設定値になります。機体の特性や、フライトスタイルにより最適値が変わります。



12.9ページ目は、データリセット画面になります。リセットすることにより、設定データは初期値に戻ります。



*注意:4Dモード動作時は、飛行中にニュートラル位置の再読み込み機能(ノーマルモードとAVCSモードを高速に3回切り替えで、 ニュートラル位置の更新)は無効になります。トリムを取り直した時は、一旦機体を着陸させて GYA553 を再起動してください。

3. 送信機の設定方法

SkyLeaf-ST の送信機設定方法を、T26SZ を例に説明します。4D モードに関連する設定項目を説明 します。 モデルタイプは、主翼:1 AILERON, 尾翼:NORMAL、システムタイプは、T-FHSS を選択しています。

1. ファンクション設定

リンケージメニューの「ファンクション」メニューを開きます。各チャンネルに以下のファンクションを割り当てます。デフォ ルト設定以外では、3 軸ジャイロファンクション (CH5, 7, 8) とオートリカバリー(CH10)、ジャイロリバース (CH12) が追加 設定になります。A.RECOVERY と GYRO_rev のファンクション名は識別し易いように、「ファンクションネーム」メニューで AUX2 と AUX4 の名称を変更しています。

	ファンクション	SkyLea Forwa	af-ST-4D rd	8	3.2V	1/3
Ch	ファンクション		コントロー	ν <u> </u>	トリム	
1	エルロン		J1	Gr.	T1	Gr.
2	エレベータ		٦3	Gr.	Т3	Gr.
3	スロットル		J2	Gr.	T2	Gr.
4	ラダー		J4	Gr.	T4	Gr.
5	ジャイロ			Gr.		Gr.
6	予備6			Gr.		Gr.

	ファンクション	SkyLea Forwar	rd		8.2V	3/3
Ch	ファンクション		コントロー	<u>μ</u>	トリム	
13	予備7			Gr.		Gr.
14	予備7			Gr.		Gr.
15	予備7			Gr.		Gr.
16	予備1			Gr.		Gr.
DG1			SD			
DG2			SA		H/Wリバ	ース

	ファンクション Sky	/Lea war	rd rd	e	3.2V	2/3
Ch	ファンクション		コントロー	ル	トリム	
7	ジャイロ2			Gr.		Gr.
8	ジャイロ3			Gr.		Gr.
9	予備3			Gr.		Gr.
10	A.RECOVERY		SH	Gr.		Gr.
11	予備5			Gr.		Gr.
12	GYRO_rev			Gr.		Gr.

ファンク	ファンクションネーム SkyLeaf-ST-4D Forward 1000 8.2V							
AUX1	予備1	AUX1						
AUX2	A.RECOVERY	AUX2						
AUX3	予備3	AUX3	名称変更					
AUX4	GYRO_rev	AUX4						
AUX5	予備5	AUX5	リセット					
AUX6	予備6	AUX6						
AUX7	予備7	AUX7						
мот	モーター	MOT						

2. サーボリバース

操作方向の設定を行います。SkyLeaf-ST に標準サーボを搭載した場合は、エレベーターチャンネルのみ「リバース」設定に なります。ESC を使う場合スロットルチャンネルは必ず「リバース」設定にします。3 軸ジャイロ感度設定チャンネル及び A.RECOVERY、GYRO_rev チャンネルも「ノーマル」設定にしてください。

サーボリバース	SkyLeaf- Forward	ST-4D 	1/2
Ch ファンクション 1 エルロン	ノーマル	Ch ファンクション 7 ジャイロ2	ノーマル
2 エレベータ	リバース	8 ジャイロ3	ノーマル
3 スロットル	リバース	9 予備3	ノーマル
4 ラダー	ノーマル	10 A.RECOVERY	ノーマル
5 ジャイロ	ノーマル	11 予備5	ノーマル
6 予備6	ノーマル	12 GYRO_rev	ノーマル

3. コンディション設定

4D フライトを行う場合、前進のみのモードと前進・バック切り替えモードが必要になります。前進のみのモードを「Forward」 コンディションと呼びます。スロットルスティックを全ストローク使えるモードで離着陸時に使います。前進・バックモード では、スロットルスティックの中点から上側が前進、中点より下側でバック飛行モードになります。「Backward」コンディショ ンと呼びます。

「モデルメニュー」を開き、「コンディション選択」ボタンを押します。「追加」ボタンを押して、コンディション2に 「Backward」コンディションを追加します。スイッチ SE の手前側で選択されます。スイッチ SE の奥側で、デフォルトコンディ ションの前進「Forward」コンディションが選択されます。

モデルメニュー	SkyLeat-ST-4D Forward	8.2V	1/1
サーボモニター	コンディション選択	AFR	Ę
デュアルレート	プログラムミキシング	エルロン →	ラダー
I77 [°] レーキ → Iレヘ [°] ータ	ラダー → エルロン	ラダー → エ	レベータ
スナップ・ロール	エアブレーキ	ジャイ	
アクセラレーション	モーター	ジャイロセッ	ティング





4. スロットルカーブ

スロットルカーブをコンディションごとに設定します。リバース機能を持った ESC は、一般的にスロットル信号がニュートラ ル位置でモーターが停止します。ニュートラルより上側で正転、下側で逆転します。一部の ESC では、モーター停止位置がニュー トラルからズレているものもあります。その場合はスロットルカーブを、スティックが中点位置でモーターが停止するように カーブ調整をしてください。

「モデルメニュー」の「AFR」ボタンを押します。2ページ目を開き、ファンクションボタンでスロットルを選択します。コンディ ションごとに個別設定出来るように、グループボタンを「Sngl」に変更します。1ページ目に戻りスロットルカーブを設定します。 「Forward」コンディションでは正転しか使いませんので、スロットルカーブを、ニュートラルより上側のスロットルカーブを 作ります。「Backward」コンディションでは、スティック中点で、ニュートラル出力、上側で+レート、下側で-レートのカー ブ設定を行います。設定例では、中点付近のカーブを急峻に立ち上げて、モーターの回転方向切り替えを俊敏にさせています。





AFR(スロットル)	SkyLeaf-ST-4D Backward	8.3 V	1/2
₊₁₅₀ 位置 -100 レ	<u> ~ - - 100 </u>		
130		ポイント	個別
+100		オフセット	
+50		0.0	削除
+0		ポジション	レート
-50		0.0	0.0
-100			
-150		<i>←</i>	\rightarrow

5. バックモードの切り替え

モーターの正転、逆転切り替えに伴い、ジャイロの制御方向やジャイロゲインの切り替えを行います。切り替えはGYRO_revチャ ンネル(CH12)の信号を切り替えます。方法は何通りかありますが、例では、プログラムミキシングのオフセットモードを使 用して実施しています。この方法では、ヒステリシス機能を使って、リバースモードに切り替えるポイントと前進モードに切 り替えるポイントをずらすことが出来ます。これにより、機体が安定した時点でモードを切り替えることが出来ます。



「モデルメニュー」の「プログラムミキシング」ボタンを押します。スイッチ SE を手前に引いて、Backward コンディショ ンにします。プログラムミキシング1のモードボタンを押して、モードを「オフセット」モードに切り替えます。グループ モードを「Sngl」モードにします。1 ページ目の画面でスレーブを「GYRO_rev」に設定します。オフセットの ON レートを +100.0%、OFF レートを -100.0% に設定します。



「5/5」ページを開き、ミキシングを「ON」にします。スイッチ設定を「J2」にします。ON/OFF「設定」ボタンを押します。ス ロットルスティックを +20% 位置に動かして ON ボタンを押します。ボタンに +20 が表示されることを確認します。スロット ルスティックを -10% 位置に動かして OFF ボタンを押します。ボタンに -10 が表示されることを確認します。この設定で、スロッ トルスティックが +20% 位置で、リバースモードがオンとなり、-10% 位置でオフとなり前進モードになります。モーターが正転、 逆転切り替えを行い、回転数が安定した時点で切り替えます。



「Forward」コンディションでは、リバースモードは常にオフになります。プログラムミキシングのオフセット量を、ON レート を 0.0%、OFF レートを -100.0% に設定します。また、5 ページ目のミキシングスイッチは NULL(--) OFF に設定にします。

6. ジャイロゲインセッティング

ジャイロゲインはコンディションごとに設定を行います。ジャイロ感度は、各コンディションで、3種類のゲイン設定が可能です。 ゲイン選択の優先順位は、レート1、レート2、レート3の順です。

৾	ッイロ	Sky For	Leat-SI-4 ward	D	8.1V		<i>∧</i> −
	ーレート1 OFF	Snel		Sngl		3	
	タイプ	スイッチ	タイプ	スイッチ	タイプ	スイッチ	設定 SF
	GY モード	SF レート	GY E-F	SA レート	GY E-F	 レート	SE
GYRO	AVCS	0	ノーマル	20	AVCS	20	و مر دا
GYR2	AVCS	100	ノーマル	80	AVCS	80	LST_{T}
GYR3	AVCS	100	ノーマル	80	AVCS	80	

ハードウェア選	訳 Forw	ear-ST-4 ard	•	8.0V	
ON/OFF ⊸⇔		J1	SA	SG	T1
other spin for the spin for th	SH	J2	SB	SH	T2
	lisc Cooso	J 3	SC	RST	Т3
	1 ^{J2} J1 RS	J4	SD	LST	T4
	oti	RD	SE	RS	T5
		LD	SF	LS	Т6

「Forward」コンディションでは、ノーマルモード、AVCS モード及びトルクロールモードを設定しています。スイッチ SA で、ノー マルモードと AVCS モードを切り替えます。スイッチ SF でハイゲインのトルクロールモードとなります。レート 3 のスイッチ は NULL(--) ON 設定となっていますが、レート 1、レート 2 がオフの時に自動的にレート 3 がオンになります。離着陸時は、ノー マルモードを選択してください。

Nードウェア選択 SkyLeaf-ST-4D Forward 1000 8.0V	ジ	ヤイロ	Sky Bac	Leaf-ST-4 kward	D	8.3V	
ON/OFF		- レート1 OFF タイプ	<mark>Sngi</mark> スイッチ	- レート2 OFF タイプ	Sngl スイッチ	- レート3 ON タイプ	Sngl スイッチ
		GY	SF	GY	J2	GY	J2
	GYRO	τ−r AVCS	۲-۲ 0	€−ド AVCS	レート 20	モード ノーマル	レート 20
	GYR2	AVCS	100	AVCS	80	AVCS	90
	GYR3	AVCS	100	AVCS	80	AVCS	90

「Backward」コンディションでは、図のように、レート1をトルクロールモード、レート2を前進モード、レート3をバック モードに割り当てます。スイッチ SF でレート1が選択されます。レート2、レート3はスロットルスティック「J2」の位置に より選択されます。レート2はスティック位置-10%の位置でオンとなり、0%位置でオフになります。レート3はスティック 位置+20%でオンになり、0%でオフになります。ヒステリシスを持たせ、前進、バック切り替え時に、機体が安定状態になっ たタイミングでジャイロ感度を入れるといった方式です。例では、レート3のGYRO(エルロン)感度をホバリングし易いよう にノーマルモードにしています。フライトスタイルで変わりますので、操作しやすいモードに選択してください。トルクロー ルモードとは、機体が停止してホバリングしている状態を指します。ハイゲイン設定にして、機体を安定化させます。機体が 前進、後進するとゲインが高いためハンチングが発生しますので、トルクロールモードはオフしてください。



7. エレベーター、ラダーミキシング

バック飛行時に、エレベーター、ラダーの操舵時のジャイロゲインをゼロにする設定です。バックフラットスピンやフリップ 操作がやり易くなります。プログラムミキシングを使用してジャイロ感度を補正します。



J3 →ジャイロ 2 のミキシングを行い、ミキシング量を V 字カーブにすると、フルエレベーター操作時にジャイロゲインがゼロ になります。



また、J4 →ジャイロ 3 のミキシングを行いフルラダー操作でジャイロゲインがゼロになります。なお、ミキシングは、「Sngl」モー ドにして、「Backward」 コンディション及びスロットルスティックがバック飛行状態のみオンするように J2 の位置によりミキ シングを有効にします。なお、ジャイロゲインはサーボモニター画面で、± 50% 以下の値になると、感度はゼロになります。







8. 操舵レート

エルロン、エレベーター、ラダーの AFR レートの設定例を示します。 [Forward コンディション] [サ エルロン AFR +60% EXP -20% エパ エレベーター AFR +70% EXP -35% エレ ラダー AFR +90% EXP -40% ラダ [Backward コンディション] エルロン AFR +60% EXP -20% エレベーター AFR +80% EXP -40% ラダー AFR +90% EXP -40%

[サーボホーン穴位置 (ホーン中心位置からの距離)] エルロン 24.5mm エレベーター 12.5mm(舵側), 8.5mm(ジンバル側) ラダー 12.5mm(舵側), 8.5mm(ジンバル側)

9. 各モードのサーボモニター表示

上記セッティングでの各モードでのサーボモニター表示を下図に示します。プログラム後の動作確認の参考にしてください。





[Forward コンディション・ノーマル]





[Backward コンディション・前進]



[Backward コンディション・バック]







4Dモードセッティングマニュアル



必要なもの



1. ジンバルのリンケージ

エレベーターサーボとピッチジンバル、ラダーサーボとヨージンバルをそれぞれ連動するように リンケージします。 (スリット切り込み位置の型紙が次ページにあります。)





●スリット用型紙2

原寸(実際のサイズ)でこのページ を印刷して切り抜いてください。



1. 図のように型紙を胴体パーツへ仮止めして赤点線部をカッターで穴あけします。



※カット後の破材は胴体組立完了まで取り除かないでください。



2. エレベーター・ラダーサーボにジンバル操作用のロッドアジャスターを取り付けてサーボを取り付けます。









ジンバルリンケージの図

緑:ピッチ軸リンケージ

赤:ヨー軸リンケージ

上からの図



 ピッチ、ヨー軸ジンバル駆動ロッドは、1.5mm φのカーボンロッドを使用します。ロッド長は、ピッチ軸: 210mm、ヨー軸: 300mm でカットします。胴体貫通部は、外形 3mm、内径 2mm のノイズレスパイプでカバーします。 パイプ長は、ピッチ軸: 95mm、ヨー軸: 110mm です。





4. 4D ジンバルをマニュアルに従って組み立てます。 組み立て後のジンバルを機体に搭載します。



5. 切り抜いたスリットのロッド入口・出口をロッドがスムーズに動作するように斜めにヤスリで削ります。











6. ヨー軸ロッドを外形 3mm、内径 2mm、長さ 100mm のノイズレスパイプでカバーしリンケージします。





ジンバルの可変角度は、最大±20°になります。







7. ピッチ軸ロッドを外形 3mm、内径 2mm、長さ 95mm のノイズレスパイプでカバーしリンケージします。







ジンバルの可変角度は、最大±20°になります。





バック飛行を行った場合、操舵面が後ろから風圧であおられる力が働き、ヒンジ面は破断することがあります。エルロン、エレベータ、ラダーのヒンジ面にプラスチック用接着剤(ボンド GP クリア等)を薄く塗布すると、ヒンジ強度が増します。 加えて、エルロンの過度なあおり角を制限するため、図のような棒を立てて、ストッパーを付けると、エルロンヒンジを保護できます。







2. ジャイロ GYA553 の設定方法

正転・逆転切り替え可能な ESC とプロペラ、エレベーター動作とラダー動作に連動した 2 軸のモー ター・マウントが搭載された 4D フライト対応の SkyLeaf ST に、GYA553 を搭載した場合の 4D モー ドの設定例を説明します。例は GYA553 を胴体の下面に設置した場合を示します。

GYA553の設定は、送信機(T16IZ,T16IZS,T32MZ)及び GPB-1 を使って設定が出来ます。以下の 設定例は、T16IZS を使用した設定例になります。

● GYA553 は 4D フライト対応版、ソフトバージョン Ver.4.xx を使用してください。

● GYA553 を胴体下面に背面状態で設置してください。



1. 図のように GYA553 と送信機を接続します。



2. T16IZS の電源をオンして、モデルメニューの「ジャイロセッティング」メニューを開きます。「スタート」ボタンを押して、 設定をスタートします。

> ł ł

※ GYA553 の電源は T16IZS から自動で供給されますので、機体側の電源は入れないでください。

モデルメニュー	SkyLeaf-ST-4D Forward	8.2V 1/1
サーボモニター	コンディション選択	AFR
デュアルレート	プログラムミキシング	エルロン → ラダー
I77 [°]	ラダー → エルロン	ラダー → エレベータ
スナップ・ロール	エアブレーキ	ジャイロ
アクセラレーション	モーター	ジャイロセッティンク



3. ジャイロセッティングのホーム画面が表示されます。「ベーシックメニュー」ボタンを押します。「設定」、「SBUS ベーシック」 の選択ボタンが表示されます。

G	YA553	SkyLeaf-S Forward	-4D ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	/	ベーシックメニュー	SkyLeaf-ST-4D Forward	•••••• 8.2V
保持力	С	1 / FW	7.4V			=7. c±a	
AIL	NORM	20 %	ベーシックメニュー			設定	-
ELE	NORM	80 %			•	SBUS ベーシック	
RUD	NORM	80 %					
Gy	ro Version	4.0					

4.「SBUS ベーシック」ボタンを押して、SBUS チャンネルの設定を行います。AIL2,ELE2,RUD2 は未使用ですので、「INH」に設定 します。保持力及び 4D フライト (ジャイロリバース) チャンネルは「CH12」に設定します。オートリカバリーチャンネルは「CH10」 に設定します。

注1:4D フライトのチャンネル設定が INH の場合は、4D 関連の設定メニューが表示されません。

注2:オートリカバリー動作は、バック飛行モード時は動作しません。

注3:4D フライトを行わない機体に取り付ける場合は、安全のため、4D フライトチャンネル設定を必ず INH に設定してください。









5. SBUS ベーシック」ボタンを押して、SBUS ベーシック設定を終了します。次にベーシックメニュー画面の「設定」ボタンを押 します。設定メニューの1ページ目が表示されます。設定メニューは9ページ有ります。

ジャイロセット方向は、胴体下面に背面設置しますので、「ダウン」方向を選択します。主翼タイプ、尾翼タイプは SkyLeaf で は「ノーマル」になります。サーボタイプは、同梱サーボはデジタルサーボですので、「DG:285Hz」を選択します。SB/R2 ア ウト端子の選択は、Ch3(Thr)を選択します。ESC からの BEC 電源供給が最適化されます。受信機への接続は S.BUS 配線のみで 済みます。

「1/9」ボタンを押して、2ページ目を表示します。

ackwaru			8.2	/	1/9
_ _		<u>+</u>	<i>ц</i> . т. у		
アッフ		左	タワン	′	石
ノーマル	,	エレ	ボン		
ノーマル	-	٧テ	ール		
DG:285H	łz	AN:	70Hz		
Bus(HS)	R	UD2	Ch3(Tł	hr)	SBus(Std)
	アップ ノーマル ノーマル DG:285F ¡Bus(HS)	アップ ノーマル ノーマル DG:285Hz Bus(HS) R	アップ 左 ノーマル エレ ノーマル Vテ DG:285Hz AN: ⁻ Bus(HS) RUD2	アップ 左 ダウン ノーマル エレボン ノーマル Vテール DG:285Hz AN: 70Hz iBus(HS) RUD2 Ch3(Th	アップ 左 ダウン ノーマル エレボン ノーマル Vテール DG:285Hz AN: 70Hz iBus(HS) RUD2 Ch3(Thr)

- 6. 2ページ目は、ジャイロの動作方向を設定します。動作方向は、機体が前進時の設定を行います。機体のエルロン(ロール)、 エレベーター(ピッチ)、ラダー(ヨー)の動作方向に対して、ジャイロの動作が逆方向に制御することを確認してください。ジャ イロ動作方向の確認は、送信機の設定が完了してから行います。7項以下も動作確認は同じく送信機の設定が完了してから行 います。
 - 注:動作確認時は、危険防止のためプロペラを外して行ってください。
 - 注:ジャイロ動作方向を逆に設定すると、飛行時、非常に危険な状態になります。



7.3ページ目は、サーボニュートラル位置の調整を行います。ニュートラル位置の調整は、送信機のサブトリム機能でも調整可能 ですが、ジャイロ側で調整する方が、左右の振れ幅のバランスが崩れませんので、出来るだけジャイロ側で調整をしてください。

設定	SkyLeaf Backwar	SkyLeaf-ST-4D Backward		2V	3/9
ニュートラル オフセット					
AIL	+15	AIL2		H	+0
ELE	+10	ELE2		H	+0
RUD	-35	RUD2		н	+0

8. 4 ページ目は、サーボリミット調整になります。サーボの振れ角はジャイロ動作により拡大されます。エルロン、エレベーター、 ラダーを最大に振った時、サーボの振れ角度がリンケージの最大振れ角を超えない角度にサーボリミット値を調整します。左右、 上下方向独立に調整できます。5 ページ目は AIL2, ELE2, RUD2 のリミット調整ですが、今回は使用しないので設定は不要です。

設定	SkyLeaf Backwar	-ST-4D rd u	8.2 V	4/9
サーボリミット				
AIL	100 %	100 %		
ELE	100 %	100 %		
RUD	110 %	110 %		

9. 6ページ目は保持力の調整になります。保持力とは、AVCS モード動作時の姿勢保持機能の調整を行います。数値を下げていくと、ノーマルモードに近い動きになります。4D フライト時に、バック上昇ロールを行った時などの、ジャイロの過剰制御を防止します。保持力の調整は、C1 ~ C5 の 5 段階に設定が可能です。その選択を CH12 の信号により行います。例では、C1 (CH12: -100%)と C5 (CH12: +100%)を使用して、前進時 (100%)とバック時 (70%) に保持力を切り替えています



設定	SkyLeaf- Backwar	∙ST-4D d	•••••• 8.2V	6/9
保持力	C5 / BK			
AIL	70	C5		
ELE	70	C5		
RUD	70	C5		

10.7ページ目は、ジャイロリバースモードの設定になります。バック飛行時に、エルロン、エレベーター、ラダーの制御方向を リバースにするかの選択を行います。通常バック飛行時は、全ての舵の操舵方向が逆になりますので、ジャイロの制御方向も リバースにします。

前進 (FW)、バック (BK)の切り替えは、保持力と同様の CH12 の信号を使っています。スロットルスティックの中点付近から 上側が前進、下側がバックになります。

詳細の切り替えポイントの設定については、送信機の設定を参照願います。

ジャイロリバースモード時は、機体の傾き方向と同方向にジャイロが制御します。前進・バックと切り替えて、ジャイロの制 御方向が正しく切り替わるかの確認してください。



設定	SkyLeaf-ST-4D Backward	 8.2V	7/9
	/ -//		
4Dフライト	C5 / BK		
AIL	リバース		
ELE	リバース		
RUD	リバース		

11.8ページ目は、ジャイロ動作の細部のパラメーター設定を行います。

AET (BK), AET (FW) 機能は、前進、バック遷移時の機体の飛行姿勢の推定を行い、ジャイロ制御を最適化します。機体姿勢変化 が早い場合は値を小さくします。姿勢変化が緩やかな場合は値を大きくします。前進、バック遷移時の補正値を独立に設定で きます。設定範囲は 0 ~ 30 です。OPC パラメーターは、制御量の増加と減少時の速度調整を行います。設定範囲は 0 ~ 27 で す。設定例の値は、SkyLeaf-ST の標準設定値になります。機体の特性や、フライトスタイルにより最適値が変わります。



12.9ページ目は、データリセット画面になります。リセットすることにより、設定データは初期値に戻ります。



*注意:4Dモード動作時は、飛行中にニュートラル位置の再読み込み機能(ノーマルモードとAVCSモードを高速に3回切り替えで、 ニュートラル位置の更新)は無効になります。トリムを取り直した時は、一旦機体を着陸させて GYA553 を再起動してください。

3. 送信機の設定方法

SkyLeaf-ST の送信機設定方法を、T16IZS を例に説明します。4D モードに関連する設定項目を説明します。 モデルタイプは、主翼:1 AILERON, 尾翼:NORMAL、システムタイプは、T-FHSS を選択しています。

1. ファンクション設定

リンケージメニューの「ファンクション」メニューを開きます。各チャンネルに以下のファンクションを割り当てます。デフォ ルト設定以外では、3 軸ジャイロファンクション (CH5, 7, 8) とオートリカバリー(CH10)、ジャイロリバース (CH12) が追加 設定になります。A.RECOVERY と GYRO_rev のファンクション名は識別し易いように、「ファンクションネーム」メニューで AUX2 と AUX4 の名称を変更しています。

	ファンクション	SkyLea Forwa	af-ST-4D rd	8	3.2V	1/3
Ch	ファンクション		コントロー	ν <u> </u>	トリム	
1	エルロン		J1	Gr.	T1	Gr.
2	エレベータ		٦3	Gr.	Т3	Gr.
3	スロットル		J2	Gr.	T2	Gr.
4	ラダー		J4	Gr.	T4	Gr.
5	ジャイロ			Gr.		Gr.
6	予備6			Gr.		Gr.

-	ファンクション	SkyLea Forwar	f-ST-4D d		8.2V	3/3
Ch	ファンクション		コントロー	ル	トリム	
13	予備7			Gr.		Gr.
14	予備7			Gr.		Gr.
15	予備7			Gr.		Gr.
16	予備1			Gr.		Gr.
DG1			SD			
DG2			SA		H/Wリバ	ース

	ファンクション	SkyLea Forwar	rd	8	3.2V	2/3
Ch	ファンクション		コントロー	ル	トリム	
7	ジャイロ2			Gr.		Gr.
8	ジャイロ3			Gr.		Gr.
9	予備3			Gr.		Gr.
10	A.RECOVER	Y	SH	Gr.		Gr.
11	予備5			Gr.		Gr.
12	GYRO_rev			Gr.		Gr.

ファンク	V		
AUX1	予備1	AUX1	
AUX2	A.RECOVERY	AUX2	
AUX3	予備3	AUX3	名称変更
AUX4	GYRO_rev	AUX4	
AUX5	予備5	AUX5	リセット
AUX6	予備6	AUX6	
AUX7	予備7	AUX7	
мот	モーター	МОТ	

2. サーボリバース

操作方向の設定を行います。SkyLeaf-ST に標準サーボを搭載した場合は、エレベーターチャンネルのみ「リバース」設定に なります。ESC を使う場合スロットルチャンネルは必ず「リバース」設定にします。3 軸ジャイロ感度設定チャンネル及び A.RECOVERY、GYRO_rev チャンネルも「ノーマル」設定にしてください。

サーボリバース	SkyLeaf- Forward	ST-4D 	1/2
Ch ファンクション 1 エルロン	ノーマル	Ch ファンクション 7 ジャイロ2	ノーマル
2 エレベータ	リバース	8 ジャイロ3	ノーマル
3 スロットル	リバース	9 予備3	ノーマル
4 ラダー	ノーマル	10 A.RECOVERY	ノーマル
5 ジャイロ	ノーマル	11 予備5	ノーマル
6 予備6	ノーマル	12 GYRO_rev	ノーマル

3. コンディション設定

4D フライトを行う場合、前進のみのモードと前進・バック切り替えモードが必要になります。前進のみのモードを「Forward」 コンディションと呼びます。スロットルスティックを全ストローク使えるモードで離着陸時に使います。前進・バックモード では、スロットルスティックの中点から上側が前進、中点より下側でバック飛行モードになります。「Backward」コンディショ ンと呼びます。

「モデルメニュー」を開き、「コンディション選択」ボタンを押します。「追加」ボタンを押して、コンディション2に 「Backward」コンディションを追加します。スイッチ SE の手前側で選択されます。スイッチ SE の奥側で、デフォルトコンディ ションの前進「Forward」コンディションが選択されます。

モデルメニュー	SkyLeat-ST-4D Forward	8.2V	1/1
サーボモニター	コンディション選択	AFR	Ę
デュアルレート	プログラムミキシング	エルロン →	ラダー
I77 [°] レーキ → Iレヘ [°] ータ	ラダー → エルロン	ラダー → エ	レベータ
スナップ・ロール	エアブレーキ	ジャイ	D
アクセラレーション	モーター	ジャイロセッ	ティング





4. スロットルカーブ

スロットルカーブをコンディションごとに設定します。リバース機能を持った ESC は、一般的にスロットル信号がニュートラ ル位置でモーターが停止します。ニュートラルより上側で正転、下側で逆転します。一部の ESC では、モーター停止位置がニュー トラルからズレているものもあります。その場合はスロットルカーブを、スティックが中点位置でモーターが停止するように カーブ調整をしてください。

「モデルメニュー」の「AFR」ボタンを押します。2ページ目を開き、ファンクションボタンでスロットルを選択します。コンディ ションごとに個別設定出来るように、グループボタンを「Sngl」に変更します。1ページ目に戻りスロットルカーブを設定します。 「Forward」コンディションでは正転しか使いませんので、スロットルカーブを、ニュートラルより上側のスロットルカーブを 作ります。「Backward」コンディションでは、スティック中点で、ニュートラル出力、上側で+レート、下側で-レートのカー ブ設定を行います。設定例では、中点付近のカーブを急峻に立ち上げて、モーターの回転方向切り替えを俊敏にさせています。





AFR(スロットル)	SkyLeaf-ST-4D Backward	8.3 V	1/2
₊₁₅₀ 位置 -100 L	<u> ~ - - - 100</u>		
		ポイント	個別
+100	A A A	オフセット	
+50		0.0	削除
+0		ポジション	レート
-50		0.0	0.0
-100			
-150		<i>←</i>	\rightarrow

5. バックモードの切り替え

モーターの正転、逆転切り替えに伴い、ジャイロの制御方向やジャイロゲインの切り替えを行います。切り替えはGYRO_revチャ ンネル(CH12)の信号を切り替えます。方法は何通りかありますが、例では、プログラムミキシングのオフセットモードを使 用して実施しています。この方法では、ヒステリシス機能を使って、リバースモードに切り替えるポイントと前進モードに切 り替えるポイントをずらすことが出来ます。これにより、機体が安定した時点でモードを切り替えることが出来ます。



「モデルメニュー」の「プログラムミキシング」ボタンを押します。スイッチ SE を手前に引いて、Backward コンディショ ンにします。プログラムミキシング1のモードボタンを押して、モードを「オフセット」モードに切り替えます。グループ モードを「Sngl」モードにします。1ページ目の画面でスレーブを「GYRO_rev」に設定します。オフセットの ON レートを +100.0%、OFF レートを -100.0% に設定します。



「5/5」ページを開き、ミキシングを「ON」にします。スイッチ設定を「J2」にします。ON/OFF「設定」ボタンを押します。ス ロットルスティックを +20% 位置に動かして ON ボタンを押します。ボタンに +20 が表示されることを確認します。スロット ルスティックを -10% 位置に動かして OFF ボタンを押します。ボタンに -10 が表示されることを確認します。この設定で、スロッ トルスティックが +20% 位置で、リバースモードがオンとなり、-10% 位置でオフとなり前進モードになります。モーターが正転、 逆転切り替えを行い、回転数が安定した時点で切り替えます。



「Forward」コンディションでは、リバースモードは常にオフになります。プログラムミキシングのオフセット量を、ON レート を 0.0%、OFF レートを -100.0% に設定します。また、5 ページ目のミキシングスイッチは NULL(--) OFF に設定にします。

6. ジャイロゲインセッティング

ジャイロゲインはコンディションごとに設定を行います。ジャイロ感度は、各コンディションで、3種類のゲイン設定が可能です。 ゲイン選択の優先順位は、レート1、レート2、レート3の順です。

2	ジャイロ ーレート1	Sky For	Leat-SI- ward	4D ••••••	8.1V	2	,	ハードウェア選択	SkyL Forw	eaf-ST-4 vard	D	8.0V	
	OFF	Sngl	ON	Sngl	OFF	Sngl	ON =	I/OFF		J1	SA	SG	T1
	タイプ	スイッチ	タイプ	スイッチ	タイプ	スイッチ 			ЪН	J2	SB	SH	T2
	€-K	っr レート	€-ド	レート	€-ĸ	レート	E	ADDB C	SCO II	J3	SC		Т3
GYRO	AVCS	0	ノーマル	× 20	AVCS	20	Le		RS JI	J4	SD		T4
GYR2	AVCS	100	ノーマル	× 80	AVCS	80		T40 T3 T2 0	TI	RD	SE	RS	
GYR3	AVCS	100	ノーマル	/ 80	AVCS	80				LD	SF	LS	

「Forward」コンディションでは、ノーマルモード、AVCS モード及びトルクロールモードを設定しています。スイッチ SA で、ノー マルモードと AVCS モードを切り替えます。スイッチ SF でハイゲインのトルクロールモードとなります。レート 3 のスイッチ は NULL(--) ON 設定となっていますが、レート 1、レート 2 がオフの時に自動的にレート 3 がオンになります。離着陸時は、ノー マルモードを選択してください。

Nードウェア選択 SkyLeat-ST-4D Forward 1000 8.0V	2	ジャイロ	Sky Bac	Leaf-ST-4 kward	D	8.3V	
ON/OFF		OFF	Sngl	OFF	Snel	ON	Snel
		タイプ GY	スイッチ SF	タイプ GY	スイッチ J2	タイプ GY	スイッチ J2
	GYRO	τ−ド AVCS	レート 0	モード AVCS	レート 20	_{モード} ノーマル	レート 20
T40T3 T2 0T1	GYR2	AVCS	100	AVCS	80	AVCS	90
	GYR3	AVCS	100	AVCS	80	AVCS	90

「Backward」コンディションでは、図のように、レート1をトルクロールモード、レート2を前進モード、レート3をバック モードに割り当てます。スイッチ SF でレート1が選択されます。レート2、レート3はスロットルスティック「J2」の位置に より選択されます。レート2はスティック位置-10%の位置でオンとなり、0%位置でオフになります。レート3はスティック 位置+20%でオンになり、0%でオフになります。ヒステリシスを持たせ、前進、バック切り替え時に、機体が安定状態になっ たタイミングでジャイロ感度を入れるといった方式です。例では、レート3のGYRO(エルロン)感度をホバリングし易いよう にノーマルモードにしています。フライトスタイルで変わりますので、操作しやすいモードに選択してください。トルクロー ルモードとは、機体が停止してホバリングしている状態を指します。ハイゲイン設定にして、機体を安定化させます。機体が 前進、後進するとゲインが高いためハンチングが発生しますので、トルクロールモードはオフしてください。



7. エレベーター、ラダーミキシング

バック飛行時に、エレベーター、ラダーの操舵時のジャイロゲインをゼロにする設定です。バックフラットスピンやフリップ 操作がやり易くなります。プログラムミキシングを使用してジャイロ感度を補正します。



J3 →ジャイロ 2 のミキシングを行い、ミキシング量を V 字カーブにすると、フルエレベーター操作時にジャイロゲインがゼロ になります。



また、J4 →ジャイロ 3 のミキシングを行いフルラダー操作でジャイロゲインがゼロになります。なお、ミキシングは、「Sngl」モー ドにして、「Backward」 コンディション及びスロットルスティックがバック飛行状態のみオンするように J2 の位置によりミキ シングを有効にします。なお、ジャイロゲインはサーボモニター画面で、± 50% 以下の値になると、感度はゼロになります。







8. 操舵レート

エルロン、エレベーター、ラダーの AFR レートの設定例を示します。 [Forward コンディション] [サ エルロン AFR +60% EXP -20% エパ エレベーター AFR +70% EXP -35% エレ ラダー AFR +90% EXP -40% ラダ [Backward コンディション] エルロン AFR +60% EXP -20% エレベーター AFR +80% EXP -40% ラダー AFR +90% EXP -40%

[サーボホーン穴位置 (ホーン中心位置からの距離)] エルロン 24.5mm エレベーター 12.5mm(舵側), 8.5mm(ジンバル側) ラダー 12.5mm(舵側), 8.5mm(ジンバル側)

9. 各モードのサーボモニター表示

上記セッティングでの各モードでのサーボモニター表示を下図に示します。プログラム後の動作確認の参考にしてください。





[Forward コンディション・ノーマル]





[Backward コンディション・前進]



[Backward コンディション・バック]