

2.4GHz 空用 送信機⇔受信機の互換表

送信機	通信システム	受信機 (FASST 7ch)	受信機 (FASST Multi ch)	受信機 (FASST 7ch/ FASST Multi ch)	受信機 (FASSTest)	受信機 (T-FHSS AIR)	受信機 (T-FHSS AIR Mono)	受信機 (S-FHSS)
		R607FS R616FFM R617FS R6004FF R6106HF R6106HFC	R608FS R6008HS R6014FS R6014HS R6108SB R6208SB R7018SB R7114SB	R6202SBW R6203SB R6203SBE R6303SB R6303SBE R7006SB R7106SB R7108SB	R7003SB R7103SB R7006SB R7106SB R7008SB R7018SB R7108SB CGY760R R7114SB	R3001SB R3004SB R3006SB R3008SB CGY760R	R3106GF R3206SBM (テレメトリー 使用不可)	R2001SB R2106GF R2006GS R2008SB R2000SBM
T32MZ	FASST 7ch	OK	—	OK	—	—	—	—
T18MZ-WC	FASST Multi ch	—	OK	OK	—	—	—	—
T16IZ	FASSTest	—	—	—	OK	—	—	—
T18SZ	T-FHSS AIR	—	—	—	—	OK	OK	—
T16SZ	S-FHSS	—	—	—	—	—	—	OK
FX-36	S-FHSS	—	—	—	—	—	—	OK
T18MZ	FASST 7ch	OK	—	OK	—	—	—	—
T145G	FASST Multi ch	—	OK	OK	—	—	—	—
FX-22	FASSTest	—	—	—	OK	—	—	—
FX-22	S-FHSS	—	—	—	—	—	—	OK
T10J	T-FHSS AIR	—	—	—	—	OK	OK	—
T12K	S-FHSS	—	—	—	—	—	—	OK
T6K	S-FHSS	—	—	—	—	—	—	OK
T6L	T-FHSS AIR Mono (テレメトリー使用不可)	—	—	—	—	OK	OK	—
T6EX	FASST 7ch	OK	—	OK	—	—	—	—
T7C	FASST 7ch	OK	—	OK	—	—	—	—
T6J	S-FHSS	—	—	—	—	—	—	OK
T8J	S-FHSS	—	—	—	—	—	—	OK
T8FG	FASST 7ch	OK	—	OK	—	—	—	—
T8FGS	FASST Multi ch	—	OK	OK	—	—	—	—
FX-20	FASST Multi ch	—	OK	OK	—	—	—	—
T10CG	FASST 7ch	OK	—	OK	—	—	—	—
T10CG	FASST 10ch	—	OK	OK	—	—	—	—

モジュール	通信システム	受信機 (FASST 7ch)	受信機 (FASST Multi ch)	受信機 (FASST 7ch/ FASST Multi ch)	受信機 (FASSTest)	受信機 (T-FHSS AIR)	受信機 (T-FHSS AIR Mono)	受信機 (S-FHSS)
		R607FS R616FFM R617FS R6004FF R6106HF R6106HFC	R608FS R6008HS R6014FS R6014HS R6108SB R6208SB R7018SB R7114SB	R6202SBW R6203SB R6203SBE R6303SB R6303SBE R7006SB R7106SB R7108SB	R7003SB R7103SB R7006SB R7106SB R7008SB R7018SB R7108SB CGY760R R7114SB	R3001SB R3004SB R3006SB R3008SB CGY760R	R3106GF R3206SBM (テレメトリー 使用不可)	R2001SB R2106GF R2006GS R2008SB R2000SBM
TM8	FASST 7ch	OK	—	OK	—	—	—	—
モジュール	FASST 8ch	—	OK	OK	—	—	—	—
TM10	FASST 7ch	OK	—	OK	—	—	—	—
モジュール	FASST 10ch	—	OK	OK	—	—	—	—
TM14	FASST 7ch	OK	—	OK	—	—	—	—
モジュール	FASST Multi ch	—	OK	OK	—	—	—	—
TM-FH	S-FHSS	—	—	—	—	—	—	OK
モジュール	S-FHSS	—	—	—	—	—	—	OK